

FRAGEN & ANTWORTEN

Können die Wandverkleidungen in Badezimmern angebracht werden?

Ja, die Wandverkleidungen können in Badezimmern angebracht werden. Sie dürfen nur nicht innerhalb der Nasszelle verklebt werden, da direkter Wasserkontakt aus dem Duschkopf die Klebkraft beeinträchtigen kann.

Welche Werkzeuge benötige ich zum Verarbeiten?

Die Designwände sind sehr leicht zu verarbeiten und Sie benötigen kein professionelles Werkzeug für die Montage. Schneiden Sie die Wandbeläge mithilfe eines Teppichmesser oder einer Schere auf die gewünschte Größe. Die Wasserwaage hilft Ihnen, die Wandverkleidungen gerade anzubringen.

Kann ich die Designwände auf vorhandene Fliesen kleben?

Bevor Sie die Wandbeläge auf vorhandene Fliesen kleben, sollten Sie die Fugen ausgleichen damit keine Unebenheiten übernommen werden.

Darf ich die Wandbeläge auch als Küchenrückwand einsetzen?

Achten Sie bei der Verwendung als Küchenrückwand darauf, dass Sie die Wandbeläge über dem Kochfeld zusätzlich vor Fettspritzern schützen.

Darf ich die Designwände auch im Außenbereich ankleben?

Die Wandbeläge sind ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich freigegeben.

Muss ich eine Grundierung verwenden?

Wir empfehlen Ihnen immer die Verwendung einer, für den Untergrund passenden, Grundierung. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Untergrund optimal vorbereitet ist und die Klebkraft der Wandbeläge nicht beeinträchtigt wird.

Kann ich die Wandbeläge auf allen Oberflächen anbringen?

Im Innenbereich können Sie die Wände auf allen Oberflächen befestigen, die folgende Voraussetzungen erfüllen: Der Untergrund muss tragfest, eben, staub - und fettfrei sein, damit der Kleber sich nicht lösen kann.

Darf ich die Designwände an Kaminen oder Saunas befestigen?

Große Temperaturunterschiede können dafür sorgen, dass sich die Wandbeläge vom Untergrund lösen, deswegen sind Sie für Kamine und Saunas nicht freigegeben.

Wie reinige ich die Wandverkleidung?

Sie können die Wandbeläge mit herkömmlicher Seife oder neutralem Spülmittel reinigen. Vermeiden Sie es, die Oberfläche mit scheuerndem oder aggressiven Reinigungsmitteln zu behandeln, da Sie sonst die Versiegelung beschädigen können.

Darf ich die Beläge ausschließlich an der Wand befestigen?

Sie dürfen die Beläge auch an der Decke befestigen und zusätzlich Möbeloberflächen verkleiden. Zur Verwendung als Fußboden ist das Produkt nicht geeignet.

Kann ein Dekor Farbabweichungen haben?

Verschiedene Serienchargen können leichte Farbunterschiede aufweisen. Achten Sie deswegen darauf, dass die Chargennummer auf den Paketen übereinstimmt.