





# Gesamtansicht Universaltor leicht



## Unitor DIN Links







## Unitor DIN Rechts



Fundamentenplan

Unitor DIN Links



Unitor DIN Rechts



# Montage Deckleiste / Pfostenkappe




DIN 9332  
M8x45




# Montage Anschlagpfosten


DIN Links  
E




E




DIN Rechts  
F



DIN 1587 - M6 F



## Montage Torflügel Anbauteile





A


DIN EN ISO 7046  
M6 x 10

Bitte beachten Sie: Die Schlossfalle muss vor Einbau auf die gewünschte DIN Richtung eingestellt werden.



Eine Anleitung liegt dem Schloss bei.






B



## Montage Hänge




planeo 

Bitte beachten Sie: Die Hänge wird nur zusammengesteckt. Es bietet sich an die untere Hänge bis zur Montage am Pfosten mit Kleband o.ä. gegen herausfallen zu sichern.



Bitte beachten Sie: Die Hängeschraube sollte nach erfolgreicher Montage gekürzt werden.

# Stückliste



OBJEKT	ANZAHL	Bauteilname
1	1	Torflügel Unitor leicht
2	2	Pfosten für Unitor leicht inkl Deckleiste
3	2	Hängensatz
4	1	Schließblech mit Schraubensatz
5	1	Drückersatz
6	1	Schlosskasten